



Mic9
Mic10

下手コンセント盤
 canon 16chマルチ
 (16M-1①~⑩)
 SP out (スピコン)
MAIN用
 SLF x 1
 LF/HF-1 x 1
 LF/HF-2 x 1
追加用
 FB 1 x 1
 FB 2 x 1
 100V直電源
 C30A x 2 (プレーカー別)
 平行15A x 2 (プレーカー別)

Mic 3
Mic 4
SP 8

上手コンセント盤
 canon 16chマルチ
 (16M-2①~⑩)
 SP out (スピコン)
MAIN用
 SLF x 1
 LF/HF-1 x 1
 LF/HF-2 x 1
追加用
 FB 3 x 1
 FB 4 x 1
 100V直電源
 C30A x 2 (プレーカー別)
 平行15A x 2 (プレーカー別)

Mic1
Mic2
SP 7

E

客席雑壇を使用する場合使用出来なくなる場合があります。

客席コンセント盤
 canon 16chマルチ
 (16M-3①~⑧)
 100V直電源
 C30A x 1
 平行15A x 1

Mic5
Mic6
SP 9

Mic 7
Mic 8
SP 10

ラゾーナ川崎プラザソル
 基礎図面 1/50

〒212-8576
 川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ5F
 Tel 044-874-8501
 Fax 044-520-9151
 mail info@plazasol.jp